



Para configurar el gps Fly Master Nav con Loctome lo primero que tenemos que hacer es registrar el GPS en la página de FlyMaster, para ello se accede vía la pestaña LiveTracking y se ingresa el usuario y contraseña.

<http://www.flymaster-avionics.com/>

Aquí vamos a My Trackers (Mis GPS)



Luego editamos nuestro GPS o añadimos uno si es la primera vez.



Finalmente debemos seleccionar el servidor LT(Live Tracking que queremos utilizar) seleccionamos Loctome e introducimos el usuario y contraseña de Loctome.

